### **Panasonic**<sup>®</sup>





### 取扱説明書

ホームシアターオーディオシステム

SC-HT08





このたびは、ホームシアターオーディオシステムをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。


#### 保証書別添付

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(→ 24 ~ 25) はご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

### *省スペースで迫力あるサウンドを楽しめる* ホームシアターシステム

- 本機は、ドルビーバーチャルスピーカー回路を搭載しています。フロントスピーカーとサブウーハーだけで、5.1 ch サラウンドに迫る音響効果を発揮しますので、限られた空間でもホームシアターを楽しむことができます。
- 本機はドルビーヘッドホン機能を搭載しています。 ヘッドホンでも迫力あるサウンドを楽しむことができます。



# 付属品の確認



組み立て、接続の前に付属品を確認してください。



#### (お願い)

- ●付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●かっこ【 】内は買い替え時の品番です。
- ●付属品の品番は、2005年12月現在のものです。品番は変更されることがあります。
- ●電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。 また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。

付属品は販売店でお買い求めいただけます。 ★印は松下グループのショッピングサイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 (☆印は「パナセンス」では取り扱っていません)

#### <u>Pana Sense</u>

http://www.sense.panasonic.co.jp/

### こ 使 用 1

# もくじ

木聿	力の	表現	1:-0	117
少百	בטוי יו	ノスメノホ	レン	$\cup$

参照していただくページまたは場所を(→○○)で示しています。(○○は数字または場所)


### ま*す* ご使用の前に



リモコンの準備	5
ホームシアターの準備	
まずはじめに	6
設置について	6
フロントスピーカーの組み立て	7
接続1 スピーカーの接続	8
接続2 各機器の接続	9
接続3 電源コードの接続1	2

デジタル入力端子の設定変更.....13

### さあ 使ってみよう!



映画や音楽を楽しむ	. 14
サウンドモード	
ドルビーバーチャルスピーカーを使う SFC (Sound Field Control) を使う	15
SFC (Sound Field Control) を使う	15
便利な機能/音の調整・切り換え	. 16
便利な機能	16
一時的に音を消す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
表示部を暗くする(ディマー)	16
スリープタイマー	16
音の調整・切り換え	17
音質の調整	
音量バランスの調整	17
サブウーハーレベルの調整	
入力信号の切り換え	
二重音声の切り換え	
入力信号をPCMまたはDTSに固定する	
その他の設定	. 18
小音量でも聞きやすくする	18
アッテネーターの切り換え	18
購入時の設定に戻す(リセット)	18
ヘッドホンで楽しむ	19
ドルビーヘッドホン	19
ポータブル機器などを一時的に接続する	19
録音する	19

### もし 必要なとき




こんな表示が出たら	. 22
故障かな!?	. 22
Q&A (よくあるご質問)	. 23
用語解説	. 23
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 24
お手入れ	. 25
保証とアフターサービス	. 26
さくいん	<b>表紙</b>
<b>→</b> た仕様 亩	丰如


リモコンでテレビや DVD などを操作する.....20

# 各部のはたらき





#### 表示部



#### マルチデコーダー/サウンドモード表示について

入ってきたデジタル信号の種類や使用中のサウンドモードを表示します。

**AAC** : AAC ソース (BS デジタル放送など) を再生し

ているとき

DIDIGITAL: ドルビーデジタルソースを再生しているとき

DTS : DTS ソースを再生しているとき

**DUVS** : ドルビーバーチャルスピーカーが働いている

とき

**DOH** : ドルビーヘッドホンが働いているとき

SFC : SFCが働いているとき

**□**【PL II : ドルビープロロジック II デコーダーが働いて

いるとき

**2CH MIX** : 2CH MIX モードが働いているとき


ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブル D 記号は ドルビーラボラトリーズの商標です。 この製品は米国 DTS 社からの実施権に基づき製造されています。合衆国特許 No.5,451,942;5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;6,487,535。合衆国および海外における他の特許は、取得および申請中。

「DTS」および「DTS バーチャル」は DTS 社の商標です。

著作権1996年、2003年 DTS 社。不許複製。

#### リモコン




# リモコンの準備

#### 乾電池の入れかた



#### リモコンの使いかた



#### ■使用上のお願い

- ●受光部とリモコンの間に 障害物を置かない。
- ●受光部に直射日光やイン バーター蛍光灯の強い光 を当てない。
- ●受光部と送信部のほこり に注意。

### ■本体をラックに入れて使用するとき

ラックのガラス扉の厚さや 色などによって、リモコン の動作範囲が短くなること があります。

# ホームシアターの準備

### まずはじめに

#### ホームシアター完成までのステップ

設置について

フロントスピーカーの組み立て

#### *接続1* スピーカーの接続

本システムでは、付属のフロントスピーカーとサブウーハーだけを接 続することができます。

※サラウンドスピーカーなどを追加で接続して5.1CH にはできません。

#### 接続2 各機器の接続

DVD やテレビなど、お手持ちの機器を接続します。

#### 接続3 電源コードの接続

必ず最後に接続してください。

#### デジタル入力端子の設定変更

デジタル入力端子の名前(光1=テレビ、光2=DVDレコーダー、 同軸=DVDプレーヤー) どおりに接続を行わなかった場合に、接続し た機器にあわせて設定を変更してください。

#### 別売品のご紹介

別売品の品番は、2005年12月現在のもので す。品番は変更されることがあります。

コード/ケーブル名	長さ	品	番
光デジタルケーブル・〇〇一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	(0.5 m) (1.0 m) (2.0 m) (3.0 m)	RP-CA	A2005A A2010A A2020A A2030A
ステレオピンコード	(0.5 m) (1.0 m) (1.5 m) (2.0 m) (3.0 m) (5.0 m) (10.0 m)	RP-CA RP-CA RP-CA RP-CA	AP3G05 AP3G10 AP3G15 AP3G20 AP3G30 AP3G50 AP3G100
オーディオコード	(1.5 m)	RP-CA	M3G15


別売品は販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

#### Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.ip/


# 設置について

スピーカーが転倒しないよう、必ず水平な場所にぐらつかないように設置してください。それ以外の場所への設置 は、転倒防止などの十分な安全対策を行ってください。



### フロントスピーカーの転倒を防ぐには

丸環ネジと丈夫なロープ(ともに市販)を使って、壁や 柱に固定します。



フロントスピーカー背面

●壁や柱の材質に適したネ ジを使用してください。


●壁や柱によっては、ネジ を使用できない場合が あります。詳しくは施 工者の方などにご相談 ください。

#### ■ 本システムでは付属のフロントスピーカーとサブウー ハーを使用します。

- ●他のスピーカーを使用すると、正しい特性の音が得られず、 また故障の原因にもなります。
- ●サラウンドスピーカーやセンタースピーカーなどを接続する ことはできません。

#### ■ よりよい音響効果を得るには

テレビ画面とスピーカー部の 中心を同じ高さにすると、よ りよい音響効果が得られます。



#### 防磁設計について(ブラウン管テレビの場合)

- ●本システムのスピーカーは、テレビとの近接使用が可能なス ピーカーシステム (防磁設計 JEITA\*) ですが、設置のしかたによっては、色ムラが生じる場合があります。その場合は、一度テレビの電源を切り、15~30 分後に再び電源を入れ てください。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が 改善されます。その後も色ムラが残るような場合には、スピーカーを更に離してご使用ください。
- ●近くに磁石等磁気を発生するものが置かれている場合には、 本システムのスピーカーとの相互作用により、テレビに色ム ラを発生する場合がありますので、設置にご注意ください。 「防磁設計 (JEITA)」とは、(社) 電子情報技術産業協会の
- 技術基準に適合したスピーカーシステムです。

# フロントスピーカーの組み立て




- ●スピーカーを傷つけないよう、柔らかい布などの上で組み立ててください。
- ●プラスのドライバーを用意してください。
- ●スピーカーおよびスタンドに左右の区別はありません。2本とも組み立て方法は同じです。
- ●付属のスピーカースタンドは、本システム専用です。他のスピーカーには使用しないでください。

#### **1** スタンドをベースに取り付ける


- 1 スピーカーコードをベース の穴に通す
- 2 スタンドを差し込み、付属の ネジでしっかり留める
- 3 スピーカーコードをベースに 固定する






#### 2 スピーカーをスタンドに取り付ける

- 1 底面カバーをはずし、 スピーカーコードを穴 から出す
- **2** スピーカーを差し込み、付属 のネジでしっかりと留める
- 3 スピーカーコードを端子に接続し、 溝に押し込む



# 接続1 スピーカーの接続

左右と+、-をご確認のうえ、正しく接続してください。誤った接続をすると故障の原因になります。




#### フロントスピーカーを壁に取り付けるには


1 底面カバーとスピーカー を、付属のネジでしっか

し込む

2 スピーカーコードを接続する



3 2つのネジ(市販)を使って、壁や柱に 固定する。



- ●壁や柱は、10 kg 以上の重量を支えられる強 度が必要です。詳しくは施工者の方などにご 相談ください。
- ●スピーカーの落下を防ぐために、ロープによ る固定 (→ 6) も併用されることをおすすめ します。


# 接続2

# 各機器の接続

#### 接続する前に

接続するときには、各機器の電源を切ってください。 接続する機器の説明書も ご覧ください。 本機の上には物を載せな

本機の上には物を載せないでください。



使用するケーブル

● ステレオピンコード (別売)

(L/左)白 (R/右)赤 ●映像コードに関しては、接続機器の説明書をご覧ください。

別売品の品番は、「別売品のご紹介」(→6)を参照ください。


#### DVDレコーダー、テレビを接続する

ケーブルの接続について

まで デジタル接続 (♠):マルチチャンネル音声を、理想的なサラウンド効果で楽しむためには、この 接続をしてください。


**お好みで**> アナログ接続( ®、 ©、 ® ): 下記を参考に、用途に応じて接続してください。

- ®: テレビのアナログ音声を聞くとき
- ©: デジタルで再生できないソース(音源)を聞くとき(VHS 付DVD レコーダーで VHS を聞く場合など)
- D: 本機を介して録音したいとき(そのときは、他の接続機器もアナログ接続してください)



# 接続2 各機器の接続(つづき)

使用するケーブル



別売品の品番は、「別売品のご紹介」(→6)を参照ください。

#### DVDプレーヤー、テレビを接続する


ケーブルの接続について

まず デジタル接続 (♠):マルチチャンネル音声を、理想的なサラウンド効果で楽しむためには、この接続をしてください。

**゚お好みで**〉アナログ接続(®、℃):下記を参考に、用途に応じて接続してください。

®: テレビのアナログ音声を聞くとき


©: デジタルで再生できないソース(音源)を聞くとき(VHS 付DVD プレーヤーで VHS を聞く場合など)



#### BSデジタルチューナーなどを接続する


テレビ用の入力端子を使って、BS デジタルチューナーや CS チューナーなどを接続できます。

デジタル接続(♠):接続する機器にデジタル出力端子がある場合は、こちらの接続をしてください。 アナログ接続(®):接続する機器にデジタル出力端子がない場合は、こちらの接続をしてください。



#### ビデオデッキを接続する

本機のDVDレコーダー/ビデオデッキ端子には、ビデオデッキを接続することもできます。



# 接続2 各機器の接続(つづき)

使用するケーブル


● ステレオピンコード (別売) (L/左)白 (R/右)赤

● 映像コードに関しては、接続機器の説明書をご覧ください。

別売品の品番は、「別売品のご紹介 | (→6)を参照ください。

#### ゲーム機などを接続する


ゲーム機や CD プレーヤーなどを接続できます。



# 接続3 電源コードの接続


電源コードは必ず最後に接続してください。

電源プラグをコンセントに接続した状態で <u>約 0.3 W</u> の電力を消費しています。長期間使用しないときは節電のため抜いておくことをおすすめします。



# デジタル入力端子の設定薬

デジタル入力端子の名前どおり(光1=テレビ、光2=DVDレコーダー、同軸=DVDプレーヤー)に機器を接続し ていない場合に変更してください。**(名前どおりに接続している場合は変更の必要はありません)** デジタル入力端子



戻る

させ、

# 映画や音楽を楽しむ



#### 本機で再生できるデジタル信号 各信号について詳しくは用語解説 (→ 23)をご覧ください。


- AAC
- ●ドルビーデジタル
- **ODTS**
- ●CD などの PCM 信号 (96 kHz、 88.2 kHz の PCM 信号も含む。)

ドルビーデジタル RF 信号や、MPEG 音声信号は再生できません。

#### チャンネル数表示について

●デジタル信号が入ってきたときには、チャンネル数がしばらくの間表示されます。


例) 5.1 CH デジタル信号




●入力が5.1 CH から2 CH に変わった ときなど、信号が切り換わったときにも 表示されます。



### ▲ 本機の電源を入れる




**一 再生したい機器を選ぶ**(入力ソースを切り換える)



### Q 機器を再生する

- ●入力ソースが、ドルビーデジタルや DTS などマルチチャンネルデジタル信号の場合、再生が始まると自動的にドルビーバーチャルスピーカーが働きます。
- ●再生する信号に応じて、マルチデコーダー/サウンドモード表示 (→4)が点灯します。また、デジタル信号が入ってきたときは、 表示部に"デジタル入力"が点灯します。




#### ■ お好みでサウンドモードの変更や解除ができます ( → 右ページ)

マルチチャンネルデジタル : ドルビーバーチャルスピーカーのモード ソースの場合 変更、または解除ができます。

ビデオやCDなどのステレオ:ドルビーバーチャルスピーカーとSFCかソースの場合 らお好みのサラウンド効果を選ぶ、また

はサラウンド効果の解除ができます。

### / 音量を調整する



■ 再生を楽しんだ後は

音量を下げてから [6/1 電源] を押して電源を切ってください。

#### サウンドモード

ドルビーバーチャルスピーカーおよびSFCの効果は入力ソースによって異なります。実際の音をお聞きのうえ、適したモードを選んでください。

#### ドルビーバーチャルスピーカーを 使う

ドルビーデジタルやDTS などマルチチャンネルデジタルソースでは、自動でこのモードになり、5.1 CHで聞いているようなサラウンド効果が楽しめます。

ビデオやCD などのステレオソー スにもサラウンド効果をつけることができます。

SFC(Sound Field Control)

ビデオやCDなどのステレオソース

に好みの臨場感や広がり感を与え

たサラウンド効果が楽しめます。

を使う

#### リモコン



押して 選ぶ

### デジタルスカ

#### REFERENCE (標準モード)

左右フロントスピーカーとサブウーハーだけで、5.1CHサラウンド効果が得られます。

#### WIDE (ワイドモード)

左右の音場を更に広くするモードです。スピーカー間隔が 狭い場合に適しています。

#### ■解除する 📦 🗓 押す

### STERED

入力ソースが2CHの場合、 STEREOモードになる

サラウンド効果無しの状態

### ZEH MIX

DIDDIGITAL 2CH MIX

入力ソースがマルチチャンネルの場合、 2 CH MIXモードになる

マルチチャンネルの信号を2CHに集約し、 左右のフロントスピーカーから出力します。

#### お知らせ

- ●PCM のサンプリング周波数が48 kHz を超えるときは、ドルビーバーチャルスピーカーは使用できません。
- ●ヘッドホンを接続しているときは、ドルビーバーチャルスピーカーは使用できません。

#### リモコン



押して 選ぶ

### LII'E

DDVS SFC

#### 音楽

#### LIVE (ライブ)

大きなコンサートホールに いるような音の反響と広がり。

#### POP/ROCK (ポップ/ロック)

ポピュラーやロック音楽に 適した効果。

#### VOCAL (ボーカル)

ボーカルの声を際立たせる効果。

#### JAZZ (ジャズ)

ジャズクラブのような狭い 部屋の音の反響。

#### DANCE (ダンス)

ダンスホールのような広い空間で響いている音の広がり感。

#### DRAMA(ドラマ)

セリフがメインになるような ドラマに適した効果。

映画

#### ACTION(アクション)

迫力のあるアクション映画に 適した効果。

#### SPORTS(スポーツ)

スポーツ観戦しているような 臨場感。

#### MUSICAL (ミュージカル)

ミュージカル劇場にいるような臨場感。

#### GAME (ゲーム)

迫力のあるサウンドで ゲームなどを楽しむとき。

#### ■ サラウンド効果の強弱を調整する

17171

押す

• [



EFFECT 0(最小) $\sim EFFECT 3$ (最大) 購入時の設定は EFFECT 1 です。

■ SFCの効果を解除する **□** 押す


 $\mathsf{STERE\Pi}$ 

#### お知らせ)

- ●マルチチャンネルソース入力時や、PCM のサンプリング周波数が48 kHzを超えるときは、SFCは使用できません。
- ●ヘッドホンを接続しているときはSFCは使用できません。

### 15

# 便利な機能/音の調整・切り換え





#### 便利な機能

#### 一時的に音を消す

機能が働いている間、表 示部に "MUTING ON NOW"とくり返し表示 (スクロール) されます。

#### リモコン

消音 押す

■解除する もう一度押す

#### お知らせ

電源を切ると、消音は解除されます。

#### 表示部を暗くする (ディマー)

部屋を暗くして、映画を 見るときなどに便利で す。

#### リモコン

押す ディマ-

■解除する もう一度押す

#### お知らせ

本体で操作すると、明るさを細かく調整できます。 (→ 右記)

#### 本 体

- 1. [-メニュー] を押し、メニューモードに入る
- 2. [-] または[+] を押して "DIMMER" を選び、[決定]を押す
- 3. [-] または[+] を押して "OFF" (解除)、 "1" (明るい)、"2" または"3" (暗い)を選び、[決定] を押す
- 4. [戻る] を何度か押して "EXIT" を表示 させ、[決定] を押して終了

#### 本 体

- メニュー 初期設定
- 0 1 押してメニューモードに入る 戻る
- 押して "SLEEP" 2  $\bigcirc$ を選び、
- 決定 ○ 押して決定
- BASS, TREBLE, BALANCE, DIMMER、SLEEP、DUAL、EXIT
- "EXIT" を選んで決定 すると、メニューモー ドを終了します。

#### スリープタイマー

設定した時間が経過する と自動的に電源が切れま

就寝時などに便利です。

押して設定を選び、

○ 押して決定

OFF、30、60、90、120 (分)

- 初期設定 0

4

- 何度か押して "EXIT" を表示させ、
- 決定

### ○ 押して終了

#### ■残り時間を見る

戻る

- [- メニュー] を押し、メニューモードに入る
   [-] または [+] を押して "SLEEP" を選ぶ → 残り時間表示
   [戻る] を何度か押して "EXIT" を表示させ、[決定] を押して終了
- ■設定時間を変更する 手順 1からやり直す
- ■解除する 手順3 で "OFF" を選ぶ (電源を切っても解除されます。)

#### 音質の調整

BASS(低音)と TREBLE (高音) を調整 できます。

◆ 入力ソースがドルビーデ ジタル、DTS、AAC の ときや、ドルビーバーチ ャルスピーカー、SFC、 ドルビーヘッドホン 使用 時は選択できません。

#### リモコン

"BASS"または"TREBLE"を選ぶ



押す



2 調整する



押す



#### 本 体

- 1. [-メニュー] を押し、メニューモードに入る
- 2. [-] または[+] を押して "BASS" また は "TREBLE" を選び、[決定] を押す
- 3. [-] または [+] を押して調整し、[決定]
- 4. [戻る] を何度か押して "EXIT" を表示 させ、[決定] を押して終了

#### 音量バランスの調整

左右フロントスピーカー の出力バランスを調整で きます。

- L:フロントスピーカー (左)
- R: フロントスピーカー (右)

#### リモコン

"BALANCE"を選ぶ 1







BASS , TREBLE , BALANCE

2 調整する



押す

押す



バーの表示はあくまでも 目安です。

#### 体 本

- 1. [-メニュー] を押し、メニューモードに入る
- 2. [-] または[+] を押して "BALANCE" を選び、[決定]を押す
- 3. [-] または [+] を押して調整し、[決定]
- 4. [戻る] を何度か押して "EXIT" を表示 させ、[決定] を押して終了

#### サブウーハーレベル の調整

再生中に、サブウーハー の出力レベルを調整でき ます。





■細かく調整する

(お知らせ)

- ┌┼ 押す
- --、MIN、1∼19、MAX と切り換わります。

#### 入力信号の切り換え

"AUTO"(購入時の設定) でほとんどの場合問題な く再生できますが、アナ ログ音声やデジタル音声 が正しく再生できないと きは、あらかじめ固定し て再生してください。

1 入力 (DVD、TVまたはDVR/VCR) を選ぶ

● "---" を選ぶとサブウーハーから音が出ません。

●音がひずむ場合はレベルを下げてください。

入力信号の判別方法を選ぶ

押して選ぶ



**AUTO**: 自動判別 ANALOG: アナログに固定 DIGITAL: デジタルに固定

#### リモコン

リモコン

「**AUTO** "に設定している場合は、デジタル 信号が優先されます。

#### 二重音声の切り換え

AAC 信号の二重音声 (受信すると "DUAL" と 表示)を切り換えること ができます。

#### リモコン

音声切換 押して選ぶ



MAIN:主音声 SUB : 副音声

MAIN+SUB: 主+副音声

#### 本 体

- 1. [- メニュー] を押し、メニューモードに入る
- 2. [-] または [+] を押して"DUAL"を選び、[決定] を押す
- 3. [-] または [+] を押して "MAIN" (主 音声)、"SUB" (副音声) または "M+S (主+副音声) を選び、[決定] を押す
- 4. [戻る] を何度か押して "EXIT" を表示 させ、[決定] を押して終了

#### 入力信号をPCMま たはDTSに固定する

正しく再生できる場合は この設定を行う必要はあ りません。

PCM FIX:

CDなどのPCM 信号を 再生したとき、冒頭が音 切れするような場合に設 定します。

DTS FIX:

DTS 信号を自動判別し ないような場合に設定し ます。

#### リモコン

- 入力モードを"DIGITAL"にする (→ 上記「入力信号の切り換え」)
- 設定を選ぶ



約4秒押したままにする

下記のような表示が出た後、再度押 して切り換える。



"**AUTO**"を選ぶ ■解除する

#### (お知らせ)

PCM と DTS の信号が両方入った DTS-CD が、正しく再生されない場合は、"DTS-PCM" "*YES*"(入)にすることで正しく再生され ることがあります。ただし、その結果雑音が発生したときは、"NO"(切)に戻してください。 <本体操作>

- 1. [-初期設定] を "DIG INPUT" と表示 されるまで押したままにする
- 2.[-] または [+] を押して "DTS-PCM" を選び、[決定] を押す
- 3. [-] または [+] を押して"*YES*"(入) ま たは "NO" (切) を選び、[決定] を押す 4. [戻る] を何度か押して "EXIT" を表示
- を表示 させ、[決定] を押す

# その他の設定



### 小音量でも聞きやすく

ダイナミックレンジの圧縮に対 応したドルビーデジタルのみ

音声信号の最大音と最小音の 差を圧縮し、音場に影響する ことなく小音量でもセリフを 聞きやすい音にします。 深夜など大きな音を出せな い場合に便利です。

#### - メニュー - 初期設定

 $\bigcirc$ 

と表示されるまで押したままにする

押して "DRCOMP" 2  $\bigcirc$ を選び、

DIG INPUT, DRCOMP, ATTENUATOR, 決定 一 押して決定

● "EXIT" を選んで決 定すると、初期設定 モードを終了します。

3  $\bigcirc$ ○ 押して設定を選び、 ○ 押して決定

OFF: 通常の再生

STANDARD: ソフト制作者が家庭用として推奨する圧縮レベル MAX: 深夜視聴を前提とした最大の圧縮

DTS-PCM、RESET、EXIT

DTS-PCM、RESET、EXIT

- メニュー - 初期設定

戻る

何度か押して "EXIT"  $\bigcirc$ を表示させ、

○ 押して終了

### <u>アッテネーターの切り</u>

アナログ入力で再生中、音が ひずみ、表示部に "OVERFLOW" が点滅表示

した場合は "ON (入)" にし

てください。

1

0 戻る

と表示されるまで押したままにする

押して

 $\bigcirc$  $\bigcirc$ "ATTENUATOR" を選び、

FMHB I 11125 DIG INPUT, DRCOMP, ATTENUATOR,

決定 ○ 押して決定

> ● "EXIT" を選んで決 定すると、初期設定 モードを終了します。

3  $\bigcirc$ ○ 押して設定を選び、

<u>-∩</u>N∈

○ 押して決定

メニュー初期設定

**OFF**(切)、**ON**(入)

押して終了

0 4 戻る

何度か押して "EXIT" を表示させ、

#### 購入時の設定に戻す (リセット)

本機の設定を購入時の状態 に戻します。

· メニュー · 初期設定

1

0

と表示されるまで押したままにする

押して "RESET" を選び、

REGET S

押して決定

DIG INPUT, DRCOMP, ATTENUATOR, DTS-PCM、RESET、EXIT

● "EXIT" を選んで決 定すると、初期設定 モードを終了します。

○ 押して設定を選び、

YES, NO

○ 押して決定


● "YES" を選ぶと、すべての設定がリセットされ、自動的に**DVD**になります。

● "NO" を選ぶと、手順2 に戻ります。初期設定モードを終了させるには、[戻る] を何 度か押して"**EXIT**"を表示させ、[決定] を押してください。

### ヘッドホンで楽しむ ポータブル機器など

音量をできるだけ下げた状態で接続してください。

●プラグタイプ: φ3.5 mm ステレオミニプラグ



●耳を刺激するような大きな音で、長時間聞くことは避けてください。

#### ドルビーヘッドホン

#### ヘッドホンを接続すると働きます。

ドルビーヘッドホンは、音響特性の良いリスニングルームに最 大5本までのスピーカーを設置した状態をバーチャル化するの で、通常のステレオヘッドホンで5.1CHの立体音場が体感で きるようになります。



#### 入力ソースがマルチチャンネルソースなどの場合

入力ソース (音源) を再生する (→ 14) と、自動でドル ビーヘッドホンモードに切り換わります

ドルビーヘッドホンモードの設定変更はできません。

■ 解除する 切 押す

> 2CH MIXモードになります。 再度ドルビーヘッドホンを働かせるには [D口 ヘッドホン] を押してください。

#### 入力ソースが2CHステレオソースの場合

ビデオや CD などのステレオ音声にも効果があります。 初期設定はドルビーヘッドホンモード「入」です。

入力ソース(音源)を再生する(→ 14)

2 押して選ぶ

> 表示部に"口口H"と "**□□ PL**II" が点灯

:5.1CH音声で聞いてるよ うな立体感のある音で楽し

めます。

表示部に"DOH"が点 :自然なサラウンド感のある 音で楽しめます。

灯するとき

■ 解除する

するとき

押す 切

STEREOモードになります。 再度ドルビーヘッドホンを働かせるには [D口 ヘッドホン] を押してください。


#### お知らせ

PCM 信号のサンプリング周波数が 48 kHz を超えるとき は、ドルビーヘッドホンは使用できません。


# ・時的に接続す

本機前面にある外部入力端子に接続すると取り外しが簡 単で便利です。

●プラグタイプ: φ3.5 mm ステレオミニプラグ




別売品の品番は、「別売品のご紹介 | (→6)を参照ください。



本機のDVD レコーダー/ビデオデッキ出力端子に接続した機器 で、入力ソース(音源)の音声を録音することができます。

- ●DVD レコーダーやビデオデッキに録画する場合は、再生機 器の映像出力端子と録画機器の映像入力端子を、映像コード で接続してください。
- 各機器の説明書もご覧ください。



録音するソース(音源)を選ぶ



押す 録音を始める

録音するソース(音源)の再生を始める

#### お知らせ

- ●DVD レコーダー/ビデオデッキ入力端子の音声は、DVD レ コーダー/ビデオデッキ出力端子から出力されません。
- ●デジタル信号をDVD レコーダー/ビデオデッキ出力端子か ら出力することはできません。

#### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっ ては気になるものです。 特に 静かな夜間には窓を閉めた り、ヘッドホンをご使用にな るのも一つの方法です。




音のエチケット シンボルマーク


### リモコンでテレビやDVD などを操作する

**当社製**のテレビ、 DVD レコーダー、DVD プレーヤー、およびビデオデッキを本機のリモコンで操作できます。 

[1]-ÿ-]

### 操作する機器に向けて







Δ\/機器

電源

DVD を見る





テレビ

テレビの電源を切る

Δ\/機器

電源

#### 本機のリモコンで当社製のDVD レコーダーを操作する場合は

(購入時の設定:[9])

DVD レコーダーと本機のリモコンのリモコンモードを一致させてください。 DVD レコーダーのリモコンモードに合わせて、本機のリモコンモードを切り換えます。



押したまま



[1]、[2] または [3] を 2 秒以上押したままにする

- ●押した数字ボタンに応じて、「モード1」、「2」 または「3」がリモコン側に設定されます。
- ●初期設定は、「モード1」です。

テレビー

音量

#### テレビを見る 1 TVを準備する AV機器 入力切換 電源 テレビ リモコンをテレビ操作 電源を入れる テレビの入力を モードに切り換える 切り換える 2 放送を選ぶ アナログ-地上 地上-デジタル

#### 操作する機器に向けて








「再<sup>○</sup>生

地上アナログのみ対応のテレビの場合、他の放送切り換えボタンを押すと、テレビのチャンネルが操作 できなくなります。再度、[アナログ-地上] ボタンを押して、地上アナログ放送に切り換えてください。

AV機器





巻戻し/早送り をする	BS CS1/2 → → → → → → → → → → → → → → → → → → →		(順に選ぶとき) (点 ft)パー
一時停止する	一時停止	チャンネルを 選ぶ	(直接選ぶとき) 1 2 3
再生を停止する	停止		4 5 6 7 8 9 00 11 12

# こんな表示が出たら

表示	調べるところ・原因・対策	ページ
「: 7년 (表示したあと、電源が切れます。) 「: 日日	● スピーカーコードがショートしていませんか。または異常に温度が高い場所で本機を使用していませんか。 原因を解消のうえ、電源を入れ直してください。それでも直らない場合は、電源プラグを抜いたうえで、販売店にご相談ください。	-
F7D	● 電源を切り、電源プラグを抜いたうえで、販売店にご相談ください。	_
Ol, EUL ON	● アッテネーターの切り換えを行ってください。	18
NOT POSSIME FOR THIS INPUT SOURCE (スクロール表示)	<ul><li>入力ソース(音源)がドルビーデジタルやDTSなどのマルチチャンネル信号のときは、SFCを使用できません。</li><li>入力ソース(音源)が二重音声ではないので、二重音声の切り換えができません。</li></ul>	15 17
	● サンプリング周波数が48 kHz を超えるPCM信号のときは、ドルビーバーチャルスピーカー、SFC、ドルビーヘッドホンは使用できません。	15,19
NDT PD55IME MHEN U5INE HEAMPHDNES (スクロール表示)	● ヘッドホンを接続しているときは、ドルビーバーチャルスピーカーとSFC は使用できません。	15,19

# 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。 なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

	こんなときは	ここを処置・確認してください	ページ		
	電源が入らない。	● 電源プラグがコンセントに正しく接続されているか、確認してください。	12		
	機器の再生を始めても音や映 像が出ない。	<ul> <li>入力ソースを正しく選択してください。</li> <li>消音を解除してください。</li> <li>本機で再生できるデジタル信号が確認してください。</li> <li>スピーカーや機器が正しく接続されているか確認してください。</li> <li>デジタル入力端子の設定を確認してください。</li> <li>入力信号をデジタルまたはアナログに固定してください。</li> <li>PCM FIX モードまたは DTS FIX モードを解除してください。</li> </ul>			
	リモコンが働かない。	● 電池が消耗している場合は電池を交換してください。	5		
共通	電源を切っても機能待機ラン プが点灯する。	● コンセントに電源コードを接続すると、電源「切」のときに 機能待機ランプが点灯します。なお、電源「入」にすると消灯します。	12		
	DVD プレーヤーにマイクを接 続してカラオケを楽しもうとし たが、マイクの音が出ない。	● DVD プレーヤーと本機をデジタル接続している場合はマイクの音は出力 されません。アナログ接続して、アナログ入力にしてください。	10,17		
	DTS の音声が出ない。 音声は出るが DTS 表示が点 灯しない。	● DVD レコーダーまたは DVD プレーヤーのデジタル音声出力の設定を確認してください。			
	48 kHz を超えるサンプリン グ周波数のDVD を再生して も音が出ない。	● 著作権保護の理由などでデジタル接続では音声が出ないディスクがあります。			
サ	サラウンドで音が聞こえない。	● ドルビーバーチャルスピーカーまたはSFCを設定してください。	14,15		
ウンドモ	ドルビーバーチャルスピーカ ー、SFCまたはドルビーヘッ ドホン が使えない。	● サンプリング周波数が48 kHz を超えるPCM信号のときは使用できません。アナログ端子に接続してください。	9,10		
ľ	BSデジタル放送で二重音声放送 の切り換えができない。	● BS デジタルチューナーの音声出力を AAC に切り換えてください。	_		

# Q&A (よくあるご質問)

Q(質問)	A (回答)
マイクを接続したい。	本機には接続できません。
長時間使用すると、本機が熱くなるが、大丈夫か。	大丈夫です。 ただし、本体上部や側面の放熱孔、背面の冷却ファンを物でふさぐなど、放熱を妨げることはしないでください。
サラウンドやセンタースピーカー などを接続できるか。	本システムではできません。
引っ越しするのだが、そのまま使 えるか。	東日本、西日本に関係なく使えます。
VIERA LINK (HDAVI Control) 機能(当社製テレビVIERAで、接 続機器の動作をコントロールする 機能)は使えるか	VIERA LINK (HDAVI Control) 機能は、HDMI ケーブルで接続することにより使用可能になります。本機にはHDMI 端子がないので、使用できません。

### 用語解説

#### アナログ

一般的な再生機器に装備されている左(L)/右(R) 音声出力端子からの音声を、アナログ音声と呼びます。

#### サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。 1 秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、回数が多ければ多いほど原音に近い音を再現でき、高音質になります。

#### ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れしない 最大音との音量差のことです。

#### デコーダー、デコード

DVD などに符号化して記録した音声データを通常の音声信号に 戻す装置をデコーダーといいます。また、この処理をデコードと いいます。

#### デジタル

デジタル端子は一般的に、CDプレーヤー、DVDプレーヤーなどに装備されています。ドルビーデジタルやDTSなどのデジタル音声を聴くときは、デジタル端子と接続しておく必要があります。

#### ドルビーサラウンド

ドルビーサラウンドは、ダイナミックで臨場感豊かな音響効果のために、左右2つのフロントチャンネル(ステレオ音声)、会話などを再生するセンターチャンネル(モノラル音声)、効果音のサラウンドチャンネル(モノラル音声)のアナログ4チャンネル方式を採用しています。サラウンドチャンネルの再生域は狭くなっています。

#### 光(OPTICAL)デジタル

DVDやCDなどのデジタル信号を入出力するための信号で光デジタルケーブルを使用して接続します。アナログよりも再生や録音がさらに高品位になります。接続する機器に光(OPTICAL)端子がある場合に使用できます。

#### マルチチャンネル

フロント、センター、サラウンドスピーカーで構成された音声信号です。本機では、マルチチャンネル信号は自動的にドルビーバーチャルスピーカーモードで再生します。

#### AAC信号

BSデジタル放送に採用されている圧縮音声です。 マルチチャンネルのサラウンド音声を再生できます。

#### Dolby Digital (DVDなど)

ドルビー研究所によって開発されたデジタルサラウンドシステムです。

### FNE- J□□ □ J y D Logic II

ドルビーサラウンドだけでなく、2 ch で記録されたあらゆるソースを、よりリアルな音場で5.1 ch 音声に変換します。従来の2 ch 音声(モノラル音声は除く)だけで記録された古い映画も、5.1 ch の迫力ある音声で楽しめます。本機では、ビデオやCDなどのステレオソースにサラウンド効果をつけるときに使用されます。

### Polby Virtual Speaker

フロントスピーカーとサブウーハーだけで、マルチチャンネルサラウンドの効果を得られるシステムです。単なる仮想サラウンドと異なり、5.1 ch における理想のスピーカー配置と人の聴覚との関係を表現します。

#### DTS信号 (DVDなど)

DTS社が開発したデジタルサラウンドシステムです。

#### PCM信号 (CDなど)

アナログ信号を圧縮せずに、デジタルでコード化された信号。これはCDなどに使用されたデジタルオーディオ信号の形式です。

#### 5.1 chサラウンド

「モノラル」は1つのスピーカーで、「ステレオ」は2つのスピーカーで音声を再生しますが、5.1 ch サラウンドでは5つのスピーカーとサブウーハーが1つ使われます。視聴位置前方に設置するセンタースピーカー1つ、フロントスピーカー2つ、横または後方に設置するサラウンドスピーカー2つで5 ch、サブウーハーは他のスピーカーよりも再生できる音域が狭いため0.1とし、すべてを使って再生することを5.1 ch サラウンド再生と言います。本機では、ドルビーバーチャルスピーカーモードで、5.1 ch で聞いているような音響効果を楽しむことができます。

# 安全上のご

#### (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次 のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに 生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



この表示の欄は、「死亡または重傷 などを負う可能性が想定されるし 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能 性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される上内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

#### 電源コード・プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重い物を載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、感電・ショート・ 火災の原因になります。

- ●抜くときは、プラグを持ち、まっすぐ抜 いてください。
- ●コードやプラグの修理は、販売店にご相 談ください。

#### 電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり火災の 原因になります。

- ●電源プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。
- ●長期間使用しないときは、電 源プラグを抜いてください。

#### コンセントや配線器具の定格を超える使い 方や、交流 100 V 以外での使用はしない





たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火 災の原因になります。

#### ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

#### ぬれ手禁止

#### 機器内部に金属物を入れたり、水などの液 体をかけたり濡らしたりしない



ショートや発熱により火災や感電の原因 になります。

- ▶機器の上に水などの液体の入った容器
- ●特にお子様にはご注意ください。

#### 電源プラグは根元まで確実に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になりま

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセン トは使用しないでください。



や金属物を置かないでください。

#### 分解、改造をしない



分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、感電の 原因になります。

●内部の点検や修理は、販売店へご依 頼ください。

#### 異常があったときは電源プラグを抜く



- 機器内部に金属や水などの液体、異 物が入ったとき
- 煙や異臭、異音が出たり、落下、破 電源プラグ 損したとき

を抜く

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

販売店にご相談ください。

#### 雷が鳴ったら、機器や電源プラグに触れない







感電の原因になります。

本機のイラスト(姿図)は、イメージイラストであり、ご購入のものとは形状が多少異なる場合がありますが御了承ください。

### ⚠ 警告

#### 電池は誤った使い方をしない



- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ 入れたりしない
- ⊕と⊝を針金などで接続しない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに持ち運んだり、保管しない
- ⊕と⊝を逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になります。

#### 使い切った電池は、すぐに 機器から取り出す



そのまま機器の中に放置する と、電池の液もれや、発熱、 破裂の原因になります。

#### 「電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、以下の処置」 をする



- 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、 すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

### **注意**

#### 放熱を妨げない





内部に熱がこもると、機器のケースが変形したり、火災の原因になります。

#### 油煙や湯気の当たるところや 湿気やほこりの多いところに 置かない



電気が油や水分、ほこり を伝わり、火災や感電の 原因になることがありま す。

#### 不安定な場所に設置しない



- ◆上に大きなもの、重い ものを載せない
- 取扱説明書に記載されている以外の方法で壁などに取り付けない

機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

#### **´コードを接続した状態で移** 動しない



接続した状態で移動させ ようとすると、コードが 傷つき火災や感電の原因 になることがあります。

また、引っかかったりして、けがの原因になることがあります。

### 機器に乗ったり、ぶらさがっ

#### ヘッドホン使用時は、音量 を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

#### 機器に乗ったり、ぶらさがっ たり、もたれたりしない



倒れたりして、け がの原因になるこ とがあります。

◆特にお子様には ご注意ください。



#### 「異常に温度が高くなるところ に置かない





機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。

●直射日光の当たるところ、ストーブ の近くでは特にご注意ください。

#### **、スピーカーは付属のものを接** 続する



付属以外のスピーカーを接続すると、スピーカーが発熱し、火災の原因になることがあります。

#### 長期間使わないときは、リモ コンから電池を取り出す



電池の液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

# お手入れ

柔らかい布でふいてください。

- ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。
- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

# 保証とアフターサービス ぱくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様 ご相談センター | へ!

#### ■ 保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買 い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みの あと、保存してください。

#### 保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

#### ■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このホームシアターオーディオシステムの補修 用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

22ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、 まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡 ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

#### ● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修 理させていただきます。次の修理料金の仕組みをご参照 のうえご相談ください。

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されて います。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調 整・修理完了時の点検などの作業にかかる費

用です。

**部品代**は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報 やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために 利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切 に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を 除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓 口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

ご連絡いただきたい内容						
製品名	ホームシアターオーディオシステム	お買い上げ日	年 月 日			
品番	SC-HT08	故障の状況	できるだけ具体的に			

#### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

### ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 20 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

วบ-ชั่วขนา**อัอ 0120-878-236** 

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

#### ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

### 

#### ナビダイヤル (全国共通番号) **2 0570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北 海 道	道 地	! 区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南	帯広	帯広市西20条北2丁目	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48	奈良	大和郡山市筒井町
	2丁目17-7 <b>☎(011)894-1251</b>		23-3 <b>(0155)33-8477</b>		<b>2</b> (077)582-5021		800番地 <b>雷 (0743)59-2770</b>
hBJII	旭川市2条通16丁目	函館		京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	和歌山	
76711	1166		(函館流通卸センター内)		<b>1</b> (075)672-9636	типхи	<b>3</b> (073)475-2984
	<b>23</b> (0166)22-3011		<b>2</b> (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目	兵庫	
					1-7 <b>1</b> (06)6359-6225		3丁目2-6 <b>吞(078)272-6645</b>
	東北	地	区		<b>A</b> (00)0339-0223		<b>A</b> (076)272-0043
青森	青森市大字浜田字豊田 364	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中 国	地	×
	<b>T</b> (017)775-0326		<b>1</b> (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	岡山市田中138-110
秋田	秋田市東通り2丁目1-7	山形	山形市平清水1丁目		<b>25</b> (0857)26-9695		<b>25</b> (086)242-6236
	<b>2</b> (050)5519-6348		1-75 <b>(023)641-8100</b>	米子	米子市米原4丁目2-33	広島	
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	福皂	郡山市亀田1丁目51-15	+/\>T	<b>1</b> (0859)34-2129		13-20 <b>2</b> (082)295-5011
	<b>1</b> (019)645-6130	旧田山	<b>T</b> (024)991-9308	松江	松江市平成町182番地14 <b>吞(0852)23-1128</b>	山口	
				出雲	出雲市渡橋町416		下郷220-1
	首都图	多地	! 区		<b>T</b> (0853)21-3133		<b>1</b> (083)973-2720
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目		東京都世田谷区宮坂	浜田	浜田市下府町327-93		
"" "	3-19		2丁目26-17		<b>1</b> (0855)22-6629		
野生	☎ (028)689-2555 前橋市箱田町325-1		<b>雷 (03)5477-9780</b> 甲府市宝1丁目4-13		四 国	地	×
群馬	前備巾相田町325-1 ☎(027)254-2075	иЖ	中府市玉 1 1 日4-13 ☎ (055)222-5171	香川	高松市勅使町152-2	高知	高知市仲田町2-16
茨城	つくば市筑穂3丁目	神奈川	横浜市港南区日野5丁目	= /	<b>雷</b> (087)868-6388	IDIVI	<b>T</b> (088)834-3142
	15-3 <b>(000)</b> 964-9766		3-16	徳島	徳島市沖浜2丁目36	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉
<b>松工</b>	☎ (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	新: 章	<b>否 (045)847-9720</b> 新潟市東明1丁目8-14		<b>1</b> (088)624-0253		75-1 <b>25</b> (089)905-7544
ᆁ포	<b>雷</b> (048)728-8960	木川 が回	<b>雷</b> (025)286-0171				La (003/305-7544
千葉	千葉市中央区末広5丁目				九州	地	区
	9-5 <b>(043)208-6034</b>			福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	•
	(U43/2U0-0U34				<b>2</b> (092)593-9036		<b>25</b> (096)367-6067
	中部	地	区 区	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	本渡市港町18-11
石川	金沢市横川3丁目20	愛知			图 (0952)26-9151	鹿児島	<b>雷</b> (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目
14/11	<b>雷</b> (076)280-6608	夕지	8-10	長崎	長崎市東町1949-1	庇兀岛	5-33
富山	富山市根塚町1丁目1-4		<b>25</b> (052)819-0225		<b>2</b> (095)830-1658		<b>23</b> (099)250-5657
	<b>25</b> (076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市長浜町10-1
福井	福井市問屋町2丁目14	   <del> </del>	☎ (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82	中岭	☎(097)556-3815		<b>2</b> (0997)53-5101
<b>■</b> ₩₹	☎ (0776)25-5001	同川	雷山川沿崎町3 1 日82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	古崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2		
支野	松本市寿北7丁目3-11	三重	久居市野村町字山神		<b>2</b> (0985)63-1213		
静岡	静岡市駿河区有東2丁目		421		<b>∴</b>	114	
133-1-3	3-22		<b>1</b> (059)255-1380	<b>`</b>	沖縄	地	<b>X</b>
	<b>2</b> (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		<b>2</b> (098)877-1207
				$\overline{}$			

1005

### さくいん

7	アッテネーター	18
	音質	17
	音量バランス	17
•	サウンドモード	4、15
	サブウーハーレベル	17
	消音	16
	スピーカー	6~8
	スリープタイマー	16
夕	ディマー	16
	デジタル信号	14、23
	テレビ	9~12,21
	同軸デジタルケーブル.	10

. 23
$\sim$
. 23
. 19
. 23
.21
19
18
. 20
. 15

A	AAC	4、14、17、	23
B	BS デジタルチュー	ナー	11
	DIG INPUT 設定		13
	DTS	4、14、	23
	DTS FIX		17
	DVD プレーヤー	10、	20
	DVD レコーダー	9、	20
	PCM	14、	23
	PCM FIX		17
8	SFC	4、	15

# 主な仕様

■ アンプ部 実用最大定格 フロント(L/R)

80 W + 80 W (1 kHz 4  $\Omega$ , JEITA) 140 W (100 Hz 6 Ω, JEITA) サブウーハー 定格出力(各ch動作時)

フロント(L) 80 W (1 kHz 4 Ω 10 %) フロント(R) 80 W (1 kHz 4 Ω 10 %) サブウーハー 140 W (100 Hz 6 Ω 10 %)

合計 300 W 負荷インピーダンス フロント(L/R) 4 Ω サブウーハー 6 Ω 入力感度/入力インピーダンス ODSIG/ハンティン こうこう DVDプレーヤー、テレビ、 DVDレコーダー/ビデオデッキ、補助入力!

 $250 \text{ mV}/47 \text{ k}\Omega$ 外部入力 信号対雑音比(S/N) DVDレコーダー、テレビ(デジタル入力) -ンコントロール特性

低音 50 Hz,  $+10 \sim -10 \text{ dB}$ 20 kHz,  $+10 \sim -10 \text{ dB}$ 

450 mV/47 kΩ

85 dB

2 デジタル入力 (光)

■ フロントスピーカー部 (SB-FS08)

2ウェイ、2スピーカー、バスレフ型 ルジ スピーカー 6.5 cm コーンタイプ 6 cm リングシェープド ドームタイプ ウーバー ツイータ

80 W (最大/4 Ω) 許容入力 (IEC) 出力音圧レベル 81 dB/W (1.0 m) クロスオーバー周波数 7 kHz 88 Hz  $\sim$  50 kHz (-16 dB) 再生周波数帯域

 $100 \text{ Hz} \sim 45 \text{ kHz} (-10 \text{ dB})$ 寸法(幅×高さ×奥行き)

250 mm × 1125 mm × 234 mm 約 3.7 kg

■ サブウーハー部 (SB-WO8) 形式 1ウェイ、1スピーカー、バスレフ型 スピーカー

ウーハー 16 cm コーンタイプ 許容入力 (IEC) 140 W (最大/6 Ω) 出力音圧レベル 78 dB/W (1.0 m) 再生周波数带域 31 Hz  $\sim$  500 Hz (-16 dB) 38 Hz  $\sim$  400 Hz (-10 dB)

寸法(幅×高さ×奥行き)

182 mm × 392 mm × 266 mm 約 3.7 kg

■ 総合

電源 AC 100 V, 50/60 Hz 消費電力(本体) 135 W 寸法(本体)(幅×高さ×奥行き)

430 mm  $\times$  105 mm  $\times$  385 mm 質量(本体) 約 3.6 kg

電源スタンバイ時の消費電力 約 0.3 W

注) 2. 全高調波ひずみ率は、スペクトラムアナライザー による第10次高調波までの総和です。

「JIS C 61000-3-2 適合品」

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工 業規格「電磁両立性-第3-2部:限度 値-高調波電流発生限度値(1相当たり の入力電流が20 A 以下の機器) | に基づ き、商用電力系統の高調波環境目標レベ ルに適合して設計・製造した製品です。

#### このマークがある場合は-

#### ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に 関する情報



このシンボルマークはEU域 内でのみ有効です。 製品を廃棄する場合には、 最寄りの市町村窓口、また は販売店で、正しい廃棄方 法をお問い合わせください。

#### 点検 長年ご使用のホームシアターオーディオシステムの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- ◆ その他の異常や故障がある



このような症状の時は、使用 を中止し、故障や事故の防止 のために、必ず販売店に点検 をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

販 売 店 名	<b>a</b> ( ) –	品	番	SC-HT08		
お客様 ご相談窓口	<b>a</b> ( ) –	お買い	・上げ日	年	月	日

#### 松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.